

**Beispiel für Schalentyp 24391:**  
 Max. Gerätebreite hier 75 mm, Höhe ca. 18-20 mm



Nr.	Typ	Plattentyp	Breite	Dicke	Besonderheit
2	24391	C	75	18-20	unten abgerundet obere Längskanten abgekantet 45 Grad

Hinweis: Die linken Bilder sind alle um 180 Grad gedreht fotografiert!

**BIKERTECH**

Abmessungen vor Schalen des Herstellers RICHTER, die sie im Shop unter Zubehör bei KFZ-Halter finden.

Die linke Spalte "Typ-Bez." ist auch die Artikelbezeichnung im Shop, die dort über die Volltextsuche eingegeben werden kann, um den Artikel zu finden und zu bestellen.

In der Fotogalerie gibt es eine Kategorie: "PDA-Abmessungen-Schalen" dort sind diese Halteschalen mit Detailfotos und Maßen abgebildet wie im Beispielbild oben.

Typ-Bez. Artikel	Plattentyp	Breite in mm	ca. Dicke in mm	Besonderheit
<b>24865</b>	Sonder	40 45	16-17	wird nach oben breiter, obere Längskanten abgerundet, untere eckig
<b>24850</b>	Sonder	44-46	18-20	Gerät kann nach oben hin dicker und nach unten schlanker werden
<b>25001</b>	C	54	?	oben zwei seitliche Spangen. Unten ein Querbügel - - nur für bestimmte Geräte
<b>24835</b>	C	60	20 / 22	Gerät kann nach oben hin dicker werden, untere Längskante abgerundet, obere fast eckig
<b>24842</b>	C	60	18-19	obere und untere Längskanten abgerundet, Gerät unten rund
<b>25000</b>	C	68	?	oben zwei seitliche Spangen. Unten ein Querbügel - - nur für bestimmte Geräte
<b>24820</b>	(fast B) C	69 76	14-15	wird nach oben breiter, obere Längskanten abgerundet

<b>24494</b>	A	69-70	13	Obere und untere Längskante eckig
<b>24594</b>	A	70	16	an den oberen und unteren Längskanten eckig. 3mm Hohlraum unter dem Gerät
<b>24840</b>	B	70	17-18	Merkwürdig abgerundet. Vor allem im unteren Bereich
<b>24857</b>	Sonder	70	16-17	unten zwei Moosgummistreifen. Obere und untere Längskanten eckig
<b>24805</b>	C	70	13-14	Für Geräte die an den Längskanten oben und unten abgerundet sind
<b>24860</b>	C	70-77	16-17	Wird nach unten hin etwas schlanker. An der unteren Längskante abgerundet
<b>24825</b>	C	71	13-14	obere und untere Längskanten abgerundet, Gerät unten rund
<b>24841</b>	C	72	18-19	asymetrisch. Links oben offener als rechts, obere Längskanten fast eckig, Gerät unten rund

<b>24808</b>	C	72	16-17	Für Geräte die an den Längskanten oben und unten abgerundet sind
<b>24380</b>	B	72	12,6	Unterhalb ist ein schräger Hohlraum von 5-10mm. Ein Loox 500 mit großem Akkupack passt auch hinein
<b>24832</b>	C	73	17-18	obere und untere Längskanten abgerundet, Gerät unten leicht schräg
<b>24394</b>	A	74	13,5	an den oberen und unteren Längskanten eckig. 5mm Hohlraum unter dem Gerät
<b>24834</b>	C	74	ca. 15	obere und untere Längskanten abgerundet, Gerät unten rund
<b>24391</b>	C	75	18-20	unten abgerundet obere Längskanten abgekantet 45 Grad
<b>24810</b>	C	75	17-19	nach unten eckig - oben abgerundet
<b>24830</b>	Sonder	75	14-15	obere und untere Längskanten abgerundet, Gerät unten eckig

<b>24855</b>	C	75-78	19-20	Wird nach unten hin etwas schlanker. An der unteren Längskante abgerundet
<b>24831</b>	(fast B) C	79	15-16	obere und untere Längskanten abgerundet, Gerät unten rund
<b>24833</b>	C	79	ca. 14,5	obere und untere Längskanten abgerundet, Gerät unten leicht schräg, Spannkammern link und rechts
<b>24814</b>	C	80	15-16	oben und unten stark abgerundet
<b>24815</b>	(fast B) C	80	14-15	unten zwei Moosgummistreifen sonst wie 24814
<b>24861</b>	B	ca.104	?	rechts oben ist ein Haltestift, unten zwei Nasen - nur für bestimmte Geräte
<b>24859</b>	C	132	ca. 13	für Quergerät - nur für bestimmte Geräte
<b>24392</b>	Sonder		ca. 17	Quergerät - scheint nur für EAZY GO - 74mm hoch